

可動ルーバー面格子 ツバサ UT TSUVA-SA [内倒し・内開き窓専用]

このたびは、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この製品を正しくお使いいただくため、ご使用前には、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書はいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

●引越し等により転出される場合は、この取扱説明書を次期入居者または、管理人に必ずお渡しください。

●この取扱説明書を紛失または汚損した場合は再発行いたしますので、当社までお申し出ください。

取扱説明書

この取扱説明書はお客様が、本製品を末長く適正な使用をしていただくための説明、注意事項が記載しております。必ずお客様のお手元にて保管しておいてください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷並びに財産の損害を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または製品の寿命をいちじるしく短くする可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

安全上のご注意

！注意


 「羽根」に物を吊したり「羽根」と「羽根」の間に物を挟まないでください。



 「羽根」を手などでムリに動かしたり、物など差し込んだりして、「羽根」にムリな力を加えないようにしてください



 「網戸」を強く押さないでください。網がはずれたり、壊れるおそれがあります。



 「網戸」には、ライターなどの火気を近づけないでください。




 絶対に分解・改造は行わないでください。

各部の名称

2

■面格子ユニットの内観および部品名称(室内側から見たとき)




① 羽根可動レバー

※羽根可動レバーは内観左側に付く場合もあります。

② 本体枠

③ 羽根

④ 網戸



NA16-1



内倒し窓用



内開き窓用


羽根可動手順 シール

網戸のはずし方 シール

羽根可動の方法


■留守をされる時、またはお休みの時は、防犯上全閉にされることをお勧めします。

羽根可動は「羽根可動レバー①」を手前に引きながら
上・下②に操作してください。



■羽根角度の固定は、羽根固定位置ラインに合せて「羽根可動レバー」を設定してください。


!
故障の原因になりますので必ずレバーを手前に引いてから操作してください。



■角度調整は、全閉時0°から90°まで自由に調整できます。【7段階】
お好みの角度に設定ください。


網戸の取り外し方

■本製品は面格子に網戸が一体化されています。
網戸のお手入れや交換時、室内から簡単に取り外しができます。




●内倒し窓

- 1 網戸の枠を持ち、下に押し下げてください。




- 2 網戸を手前に寄せると外れます。




●内開き窓

- 1 網戸の枠を持ち、上に押し上げてください。



- 2 網戸を手前に寄せると外れます。



■網戸の取付は逆の手順で行ってください。

(網戸が本体枠に確実に取り付けられているか確認してください、取り付けが不十分な場合脱落することがあります。)

日頃のお手入れについて

5

日頃のお手入れは、製品を長く、安全にご使用いただくために大切なことです。



製品本体及び網戸についたほこり、雨水が付いたときは、こまめに拭きとってください。

面格子のお手入れ

- 上下の桟 および 羽根の両面には、ほこり、ごみ、異物などが付きやすいので、化学モップなどで念入りにお掃除をしてください。
- 洗剤をご使用の場合は、中性洗剤を薄めてお使いいただき、その後カラ拭きをしてください。



網戸のお手入れ

- 網戸の両側から水を含ませた柔らかい布やスポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落としてください。
- 電気掃除機をご使用の場合は、ブラシのついた吸込み口を取付けて、軽くこするようにして吸取ってください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布や、スポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。汚れが落ちたら水を含ませた布やスポンジなどで拭き取ってください。



◎網戸の防虫網の交換については、市販の引違い窓用の網を購入していただき、お客様が交換することもできます。網の張り替え作業は、一般の網戸と同様におこなってください。

故障かなと思ったら

6

- 次のような場合は故障ではありません。もう一度お調べください。

こんなとき	調べるところ	なおし方
羽根が動かない	羽根可動レバーを手前に引きながら操作しているか	羽根可動の手順に従い操作してください
	羽根可動操作手順通りに操作しても動かない	ほこり等をふき取り軸部に注油する
羽根を開閉すると異常音がでる 	羽根の回転軸部 湿気やほこりが付くことにより、羽根回転軸部からこすれる様な音が発生する場合があります	ほこり等をふき取り軸部に注油する
網戸が取付けられない	網戸の向き	バネ付き樹脂部品の上下を確認する

- それでも異常がある場合は、お買い上げ店（工務店）または当社までご連絡ください。